

# Sturmgeschütz III

## Ausf.B (Sd.Kfz.142)

1/35 MILITARY MINIATURE SERIES NO.281



1/35 ミリタリーミニチュアシリーズNO.281

## ドイツIII号突撃砲B型

In 1935, a proposal was made for a Sturmgeschütz (assault gun) to be used as an armored infantry support vehicle. Such a vehicle would be an essential part of Germany's new Blitzkrieg "Lightning War" strategy which emphasized mobility, speed and striking deep into enemy lines. Daimler-Benz AG began development in 1936, and based the chassis design on the Panzerkampfwagen III tank, while Krupp was in charge of building the gun and turret. The first prototype 0 series, completed in 1938, was praised for its fixed monoblock turret which reduced overall height, improving defensive ability. The StuG III Ausf.A first production model was based on the Panzer III Ausf.F chassis with a short-barreled StuK37 75mm L/24 gun mounted in a superstructure. Although a rotating turret was not necessary, the 75mm gun did have limited 30 degree

1935 kam der Vorschlag für ein Sturmgeschütz als gepanzertes Fahrzeug zur Infanterie-Unterstützung. Das Fahrzeug sollte wesentlich zu Deutschlands neuer "Blitzkriegs-Strategie" beitragen, die auf Mobilität, Geschwindigkeit und Durchschlagskraft weit in die feindlichen Linien beruhte. Daimler Benz AG begann die Entwicklung 1936 und baute die Chassis-Auslegung auf dem Panzerkampfwagen III auf, während Krupp mit Bau von Kanone und Turm beauftragt wurde. Die erste, 1938 fertig gestellte, Nullserie der Prototypen wurde für ihren starren, einteiligen Turm gelobt, welcher die Gesamthöhe reduzierte und die Verteidigungsfähigkeit erhöhte. Das erste Serienmodell StuG III Ausf.A basierte auf dem Panzer III Ausf.F Chassis mit einer in einem Aufbau montierten, kurzrohrigen StuK37 75mm L/24 Kanone. Obwohl ein drehbarer Turm nicht nötig war, besaß die 75mm Kanone eine begrenzte 30 Grad Beweglichkeit horizont-

En 1935 fut proposé en Allemagne le développement du Sturmgeschütz (canon d'assaut), véhicule blindé de soutien d'infanterie. Un tel engin serait primordial pour mener la Blitzkrieg (Guerre Eclair) basée sur la mobilité, la vitesse et la frappe loin à l'intérieur des lignes ennemis. Daimler-Benz AG lança le développement en 1936 sur la base du châssis du char de combat Panzerkampfwagen III, tandis que Krupp se chargeait du canon et de la tourelle. Le premier prototype série 0 terminé en 1938 se caractérisait par sa casemate fixe abaissant la hauteur totale et limitant la vulnérabilité. Le premier modèle de série StuG III Ausf.A basé sur le châssis du Panzerkampfwagen III Ausf.F était armé du canon court L/24 de 75mm. Le canon n'étant pas installé dans une tourelle rotative, son pointage était limité à 30° en azimut et en site. Le

第二次大戦勃発前の1936年、ドイツ陸軍兵器局は歩兵部隊の火力支援を任務とする機動力と攻撃力を兼ね備えた支援車輌の開発に着手しました。当時の主力戦車、III号戦車の車体を流用したこの支援車輌は突撃砲と呼ばれ、1938年までに試作車が完成、運用試験により高い評価を受けました。砲塔を持たない突撃砲は広い固定戦闘室に戦車よりも大型の火砲を搭載することが可能となつたばかりか、2mを下回る低いシルエットにより避弾性が大幅に向上了、また待ち伏せ攻撃でも有利となつたのです。増加試作型とも言えるA型に引き続き初の本格的な量産型となつたB型は、初期のIV号戦車と同型の短砲身24口径7.5cm砲を搭載し、野砲用のパノラマ式遠望照準機により間接射撃での最大射程は6,000m。榴弾以外にも対戦車用の徹甲弾や成形炸薬弾を発射でき、携行弾薬数は44発。また複雑な面構成を見せる戦闘室は前面50mm、側面30mmと当時の主力戦車を上回る防御装甲を備えていました。エンジンはB型から改良タイプのマイバッハHL120TRMに、変速機も信頼性

horizontal and vertical traverse. Armor measured 50mm on front and 30mm on sides, thicker than most tanks at the time. 30 StuG III Ausf.A assault guns were completed by May, 1940 and quickly sent to France, where they soon proved their effectiveness. The first truly mass-produced model was the Ausf.B, which featured the improved Maybach HL120TRM engine and ZF SSG77 transmission for top speed of 40km/h. Further improvements were made to tracks and wheels during the production cycle, with 250 Ausf.B guns completed between June 1940 and May 1941. Seeing action in the Balkan campaign and Operation Barbarossa, the Ausf.B was widely respected, both for the reliable direct fire support it provided, and for its ability to face such formidable Soviet tanks as the T-34 and KV-I.

tal und vertikal. Die Panzerung maß 50mm vorn und 30mm an den Seiten, mehr als bei den meisten Panzern jener Zeit. 30 StuG III Ausf.A Sturmgeschütze wurden bis Mai 1940 gefertigt und schnell nach Frankreich versandt, wo sie bald ihre Wirksamkeit bewiesen. Das erste echte Serienmodell war die Ausf.B, welche den verbesserten Maybach HL120TRM Motor und eine ZF SSG77 Kraftübertragung für eine Spitzengeschwindigkeit von 40km/h besaß. Im Produktionsverlauf erfuhren die Ketten und Räder weitere Verbesserungen, wobei 250 Geschütze Ausf.B zwischen Juni 1940 und Mai 1941 fertig gestellt wurden. Die Ausf.B, welche Einsätze im Balkan-Feldzug und bei der Operation Barbarossa erlebte, fand weithin Respekt, sowohl für den zuverlässigen, direkten Feuerschutz, den sie bot, als auch ihre Fähigkeit, es mit so Furcht erregenden Russischen Panzern wie den T-34 und den KV-I aufzunehmen.

blindage était épais de 50mm à l'avant et 30mm sur les côtés, plus important que sur la plupart des tanks de l'époque. La trentaine de canons d'assaut StuG III Ausf.A déjà construits en mai 1940 fut envoyée au combat en France où ils firent preuve de leur efficacité. La première version produite en grande série fut le Ausf.B qui disposait d'un moteur Maybach HL120TRM amélioré et d'une transmission ZF SSG77 lui permettant d'atteindre 40km/h. En cours de production, d'autres améliorations furent apportées aux chenilles et aux roues, 250 Ausf.B étant produits entre juin 1940 et mai 1941. Engagé dans la campagne des Balkans et l'Opération Barbarossa, le Ausf.B y acquiert une excellente réputation pour son efficacité dans les missions d'appui direct et sa capacité à contrer les redoutables chars soviétiques T-34 et KV-1.

の高いZF製SSG77に換装され、高機能なトーションバー式サスペンションと相まって最高速度は40km/hに向上了。生産途中から幅の広いキャタピラや新型の起動輪、転輪が導入されるなど足周りにも改良が加えられました。1940年6月から翌年5月までに250輌が生産され、1941年4月のバルカン侵攻作戦、そして同年6月に開始されたバルバロッサ作戦にも出撃。突撃砲大隊の主力装備となったIII号突撃砲B型は、歩兵部隊と連携した強力な支援砲撃で敵拠点を粉砕するのはもちろんのこと、強敵として現れたソ連のT34やKV-I戦車に対しても貫徹力の大きな成形炸薬弾で対抗。ロシアの泥濘による悪路や冬季装備の不足に悩まされながらも、火力と投入数で大きく勝るソ連軍戦車部隊を撃滅するなど、最前線に置かれたドイツ軍部隊の窮屈を幾度となく救つたのです。III号突撃砲はその後、実戦の中で培った経験を元に本来の歩兵支援兵器から対戦車兵器へと改修を重ね、最終タイプとなったG型まで進化を続けました。

35281 Sturmgeschütz III Ausf. B (1053405)



作る前にかならず  
お読みください。  
READ BEFORE ASSEMBLY.  
ERST LESEN - DANN BAUEN.  
LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

イラスト：上田 信

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。●接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

## ⚠ 注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用する時は換気に十分注意してください。●小さな子供のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

## ⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any part in their mouths or pull vinyl bag over their heads.

## ⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Fall sein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beigelegten Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

## ⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

## RECOMMENDED TOOLS

### ●用意する工具

- Tools recommended
- Benötigtes Werkzeug
- Outil nécessaire

### 接着剤 (プラスチック用)

- Cement
- Kleber
- Colle




### ナイフ

- Modeling knife
- Modellermesser
- Couteau de modéliste



- ニッパー
- Side cutters
- Seitenschneider
- Pince coupante



- 瞬間接着剤
- Instant cement
- Sekundenkleber
- Colle rapide



- ピンバイス (1mm)
- Pin vise
- Schraubstock
- Outil à percer

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。  
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

- TS-4 ●ジャーマングレイ / German grey / Deutsches (XF-63) Grau / Gris Panzer
- X-5 ●グリーン / Green / Grün / Vert
- X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge
- X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

## PAINTS REQUIRED

- X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
- X-18 ●セミグローブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
- XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
- XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
- XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate

- XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
- XF-56 ●メタリックグレー / Metallic grey / Grau-Metallisé
- XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois
- XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
- XF-65 ●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne

## ASSEMBLY



### ●組立説明図の中で塗装指示のない部品はXF-63で塗装します。

- When no color is specified, paint same as hull color.

- Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Wannen-Farbe bemalen.

- Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la couleur de la caisse.

### 《瞬間接着剤について》

★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着したい場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。

★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。

★劣化した接着剠は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。

★使用する際は瞬間接着剠の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

### Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface

before affixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

### Seukundenkleber

★Entfernen Sie alle Farbe und Öfflecke von der Klebooberfläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen

Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

### Colle rapide

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutiles comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.


1

### リアパネルの組み立て

- Rear panel
- Heckplatte
- Panneau arrière


### 《リアパネル》

- Rear panel
- Heckplatte
- Panneau arrière



### 《後部グリル》

- Rear grille
- Hinterer Grill
- Grille arrière



## 2

サスペンションアームの取り付け  
Attaching suspension arm  
Einbau der Radaufhängungshebel  
Fixation des bras de suspension

★右側のアームはE13、14を使い同様に取り付けます。  
★Attach E13 and E14 in the same way as E6 and E7.  
★E13 und E14 auf gleiche Weise befestigen wie E6 und E7.  
★Fixer E13 et E14 de la même manière que E6 et E7.




このマークの部品は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.

B14

E13

E14




★B2、B18はサスペンションアームが抜け落ちないように接着します。  
★Attach B2 and B18 so that suspension arms will not drop off.

★B2 und B18 so anbringen, dass die Radaufhängungshebel nicht herunterfallen können.  
★Fixer B2 et B18 afin que les bras de suspension ne tombent pas.

## 3

リヤパネルの取り付け  
Attaching rear panel  
Einbau der Heckplatte  
Fixation du panneau arrière

リアパネル  
Rear panel  
Heckplatte  
Panneau arrière




## 4

リターンローラーの取り付け  
Attaching return rollers  
Rücklaufrollen-Einbau  
Fixation des galets de retour

サスペンションスプリング  
Suspension spring  
Feder der Aufhängung  
Ressort de suspension

後部グリル  
Rear grille  
Hinterer Grill  
Grille arrière



ポリキャップ(大)  
Poly cap (large)  
Kunststoff-Nabe (groß)  
Pièce de jonction (grande)

## 5 ホイールの組み立て


Wheels  
Räder  
Roues

### 《アイドラー・ホイール》

Idler wheel  
Spannrad  
Poulie-guide

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

★切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.




### 《ドライブスプロケット》

Drive sprocket  
Antriebs-Kettenrad  
Barbotin

★2個作ります。


★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.



### 《ロードホイール》

Road wheel  
Laufrad  
Roue de route

★12個作ります。  
★Make 12.  
★12 Satz anfertigen.  
★Faire 12 jeux.



## 6 バルクヘッドの組み立て

Bulkhead assembly  
Zusammenbau des Querträgers  
Assemblage de cloison

### 《バルクヘッド》



Bulkhead of fighting compartment  
Querträger des Kampfabteils  
Cloison du compartiment de combat

### 《フロント牽引フック》

Towing hook (front)

Zughaken (vorne)

Crochet de remorquage (avant)




## 7 ロードホイールの取り付け

Attaching road wheels  
Befestigung der Laufräder  
Fixation des roues de route

※最初にD35を取り付けます。


※Attach D35 first.  
※Zuerst D35 anbringen  
※Fixer D35 en premier.

バルクヘッド  
Bulkhead of fighting compartment  
Querträger des Kampfabteils  
Cloison du compartiment de combat




8

車体上部の組み立て  
Upper hull assembly  
Zusammenbau des Rumpfoberteils  
Assemblage de la caisse supérieure



9

キャタピラの作り方  
Track construction  
Ketten-Zusammenbau  
Assemblage des chenilles



- このキャタピラは接着式です。
- ①キャタピラの端にあるランナー(枠の部分)は不要なので切り取ります。
- ②図の影の部分に接着剤をつけます。
- ③接着剤が他の部分につかないように注意しながら、キャタピラの端を図のようにはめ込みます。この時キャタピラの接合部は、はがれやすいのでしっかり接着し、十分乾燥させます。
- キャタピラの接着剤がかわくまで車体下部に取り付けないでください。またキャタピラが切れてしまった時は黒糸やホッチキスなどで補強してください。
- このキャタピラは塗装ができます。
- The tracks in this kit can be glued using plastic cement.
- ①Remove any excess plastic from surface to be cemented.
- ②Apply cement. Be careful not to apply too thick.
- ③Join track ends together and allow to set.
- Attach track to hull after cement has completely cured. If track breaks, join with staples or thread.
- The tracks can be painted using plastic


paints.

- Die Ketten dieses Bausatzes mit Plastik-Kleber zusammenkleben.
- ①Plastik-Grate entfernen, damit sauber verklebt werden kann.
- ②Flüssigkleber bzw. Plastik-Kleber nicht zu dicht auftragen.
- ③Ketten-Enden zusammenpressen.
- Wenn der Kleber ausgetrocknet ist, Ketten auf Wanne aufziehen. Falls Kette reißt, mit Draht oder Faden zusammenhalten.
- Die Ketten-Teile können mit jeder Plastikfarbe bemalt werden.

- Les chenilles de ce kit peuvent s'assembler à l'aide de colle pour maquettes plastique standard.
- ①Enlever tout excès de matière de la surface à coller.
- ②Appliquer la colle (une fine couche suffit).
- ③Mettre en contact les deux extrémités et laisser sécher.
- Après séchage installer les chenilles sur les trains de roulement. Si une chenille casse, on peut la réparer à l'aide d'une agrafe ou de fil.
- La peinture des chenilles peut se réaliser à la peinture acrylique.


10

車体上部の取り付け  
Attaching upper hull  
Befestigen des Rumpfoberteils  
Fixation de la caisse supérieure




11

砲の組み立て  
Gun assembly  
Zusammenbau der Kanone  
Assemblage du canon



12

砲の取り付け  
Installing gun  
Einbau der Kanone  
Installation du canon



13



装備品の組み立て  
Upper hull parts assembly  
Zusammenbau von Teilen des  
Rumpf-Oberteils  
Assemblage des pièces de la  
caisse supérieure

《ノテックライト》  
Notek light  
Notek Licht  
Phare Notek  
  
D25  
D26

★切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.

《アンテナホルダー》

Antenna Holder  
Antennenhalter  
Support d'antenne



## エッチングパーツの使い方

How to use photo-etched parts

Verwendung der fotoätzten Teile

Comment utiliser les pièces photo-découpées

★金属部品の接着には瞬間接着剤を使用してください。

★Affix part using instant cement.

★Das Teil mit Sekundenkleber anbringen.

★Fixer la pièce avec de la colle rapide.



①エッチングは大変ないので専用のエッチングはさみで切り取ります。

① Parts are very hard. Cut with Tamiya Modeling Scissors.

① Die Teile sind sehr hart. Mit einer Tamiya Modellbau-Schere ausschneiden.

① Prélever les pièces photo-découpées avec des ciseaux de modélisme Tamiya.




②残ったゲートはタミヤのダイヤモンドやすりで丁寧に取り除きます。

② File down leftover bits of sprue with Tamiya Diamond File.

② Die vom Spritzling noch übrigen Ansätze mit einer Tamiya Diamant-Feile abfeilen.

② Limier les morceaux de grappe excédentaires avec une lime diamant Tamiya



③折り曲げるときは専用のエッチングベンダーを使用して折り曲げます。

③ Bend using Tamiya Bending Pliers.

③ Mit einer Tamiya-Biegezange biegen.

③ Plier la pièce PD avec les Pinces à Plier Tamiya.


14

装備品の取り付け1

Attaching upper hull parts 1

Befestigen von Teilen des oberen Rumpfs 1

Fixation des pièces de caisse supérieure 1




15

## 戦闘室の組み立て

Fighting compartment assembly  
Zusammenbau des Kampf-Abteils  
Assemblage du compartiment de combat

★戦闘室内側はXF-2で塗装します。


★Paint inside of fighting compartment in XF-2 Flat White.  
★Die Innenseite des Kampf-Abteils mit XF-2 Matt Weiß lackieren.  
★Peindre l'intérieur du compartiment de combat en Blanc Mat XF-2.



16

## 戦闘室の取り付け

Attaching fighting compartment  
Anbringung des Kampfabteils  
Fixation du compartiment de combat




17

## 装備品の取り付け2

Attaching upper hull parts 2

Befestigen von Teilen des oberen Rumpfs 2

Fixation des pièces de caisse supérieure 2




18

## ジャッキの組み立て

Jack assembly

Zusammenbau des Wagenhebers

Assemblage du cric

《ジャッキ》  
Jack  
Wagenheber  
Cric


## 《工具箱》

Tool box

Werkzeugkasten

Caisse à outils

D30




19

## 装備品の取り付け3

Attaching upper hull parts 3

Befestigen von Teilen des oberen Rumpfs 3

Fixation des pièces de caisse supérieure 3

工具箱  
Tool box  
Werkzeugkasten  
Caisse à outils

# PAINTING

## 《III号突撃砲B型の塗装》

1941年4月のバルカン戦からロシア戦線まで主として大戦初期に使用されたIII号突撃砲B型は、当時の他のドイツ軍用車輌同様、1943年2月までの統一色であるジャーマングレイ単色で塗装されていました。冬季には基本塗装の上に白の水性塗料や水で溶いた石灰を塗りつけて迷彩を施した車輌も見られましたが、1941/42年の冬は白色塗料が行き渡らず、グレーのままの車輌も多かったです。装備品など細部の塗装は組立図中にマークとタミヤカラーの色番号で指示してあります。マーキングについては別紙のフィニッシングガイドをご覧ください。

# APPLYING DECALS

## 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

## DECAL APPLICATION

- ① Cut off decal from sheet.

# 部品請求について

## 《販売店をご利用になる場合》

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でのご注文が便利です。

また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法があります。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 35281
0333490	Lower Hull
0001304	A & E Parts (1 pc.)
9003722	B & C Parts
0013006	D Parts
0443181	Track
3453036	Gun Barrel
4703001	Photo-Etched Parts
9803011	Suspension Spring (4 pcs.)
0443027	Poly Cap (Large, 4 pcs.)
9442023	Poly Cap (Small, 4 pcs.)
9493058	Decal
1053405	Instructions
1253015	Finishing Guide

**《Painting the Sturmgeschütz III Ausf.B》**  
The StuG III Ausf.B served primarily in the early stages of WWII, and saw action in the Balkan campaign and on the Eastern Front. It was painted in German grey, which remained the standard vehicle color of the Wehrmacht until February, 1943. White camouflage was often applied during winter. See manual for guide to painting equipment and other details. The mark indicates numbers for Tamiya Paint colors.

## 《Lackierung des StuG III Ausf.B》

Das StuG III Ausf.B diente vornehmlich im Anfangsstadium des Zweiten Weltkriegs und kam im Balkan-Feldzug sowie an der Ostfront zum Einsatz. Es war im Deutschen Grau lackiert, was bis Februar 1943 die Standard-Fahrzeugfarbe der Wehrmacht blieb. Im Winter wurde oft ein weißer Tarnan-

strich aufgebracht. Beachten Sie die Anleitung beim bemalen der Ausrüstung und anderer Details. Die Markierung gibt die Nummer der Tamiya-Lackfarbe an.

## 《Peinture du StuG III Ausf.B》

Le StuG III Ausf.B servit principalement au début de la 2nde G.M. dans les Balkans et sur le Front de l'Est. Il était peint en gris allemand, teinte standard des véhicules de la Wehrmacht jusqu'en février 1943. Un camouflage blanc était souvent appliquée en hiver. La peinture des accessoires et autres détails est décrite dans le manuel d'assemblage. Le symbole indique la référence de peinture Tamiya à utiliser.

② Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③ Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④ Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤ Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

## ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

① Abziehbild vom Blatt ausschneiden.

② Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.

③ Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.

④ Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Ab-

ziehbild naß machen.

⑤ Das abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

## APPLICATION DES DECALCOMANIES

① Découpez la décalcomanie de sa feuille.

② Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

③ Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

④ Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

⑤ Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## ③《電話でのご注文方法》

バーチ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、代金着払いにより電話でのご注文も承ります。

## 《タミヤカードについて》

タミヤカードを利用されますと部品の入手が早く簡単です。詳しくは、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## 《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月～金曜日)▶8:00～20:00  
土、日、祝日▶8:00～17:00

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

# Sturmgeschütz III Ausf.B (Sd.Kfz.142)

## 1/35 ドイツ III号 突撃砲B型



車体下部	430円	0333490
A・Eパーツ (1枚)	600円	0001304
B・Cパーツ	650円	9003722
Dパーツ	600円	0013006
キャタピラ (1台分)	480円	0443181
砲身 (アルミ製)	450円	3453036
エッチングパーツ	300円	4703001
サスペンション (4本)	230円	9803011
ボリキヤップ (大・4個)	170円	0443027
ボリキヤップ (小・4個)	120円	9442023
マーク	260円	9493058
説明図	320円	1053405
フィニッシングガイド	170円	1253015

★上記の価格は予告なく変更となる場合があります。

住所

--	--	--	--	--	--

ITEM 35281

電話 ( ) -

氏名


0208

For Japanese use only!




TAMIYA  
株式会社タミヤ  
〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7






《第243突撃砲大隊第1中隊 所属車 1941年8月ウマーニ戦》  
1st Kompanie, 243rd StuGAbt, Battle of Uman, August 1941








《第243突撃砲大隊第1中隊 所属車 1941年9月キエフ戦》  
1st Kompanie, 243rd StuGAbt, Battle of Kyiv, September 1941



《第226突撃砲大隊 第2中隊 所属車 1941年6月ポーランド》  
2nd Kompanie, 226th StuGAbt, Poland, June 1941



《第191突撃砲大隊第2中隊所属車 1941年4月ギリシャ》  
2nd Kompanie, 191st StuGAbt, Greece, April 1941



# Sturmgeschütz III Ausf.B (Sd.Kfz.142)

《第192突撃砲大隊第1中隊3号車 1941年6月 ポーランド》


Vehicle No. 3, 1st Kompanie, 192nd StuGAbt (Assault Gun Battalion), Poland, June 1941

《赤いどくろは第2中隊車両を示す。》

Red skull indicates 2nd Kompanie

Rotter Totenkopf steht für 2. Kompanie

La tête de mort rouge indique la 2<sup>ème</sup> Compagnie



24 25

《黄色いどくろは第3中隊車両を示す。》

Yellow skull indicates 3rd Kompanie

Gelber Totenkopf steht für 3. Kompanie

La tête de mort jaune indique la 3<sup>ème</sup>

Compagnie



33

★33の車両のときはマーク⑯は貼りません。

★Decal ⑯ not used when selecting vehicle

No. 33.

★Abziehbild ⑯ wird bei Darstellung von

Fahrzeug Nr. 33 nicht verwendet.

★Le decal ⑯ n'est pas utilisé sur le véhicule

N°33.

